

VDarts Mini Plus

使用説明書 User Manual





目錄

Contents

01.	產品需求	02
	Product Specifications	
02.	產品介紹	03
	Product Introduction	
03.	安裝說明	06
	Product Installation Guide	
04.	使用說明	08
	Instructions for Use	
05.	商用平台	10
	VDarts Commercial Platform	
06.	投幣器設定	13
	Coin Setting	



產品需求

Product Specifications

01. 額定功率：87 W

Power : 87W

02. 工作電壓：直流電 12V / 10A

Voltage : DC 12V / 10A



使用說明

連接電源線以及網路線使用。

Instructions for use :

To use, connect the power cord and the network cable.



聯網費到期將會無法使用此產品部分功能，
請至**管理後台**續繳費，方可繼續使用本產品。

Note :

Some functions may only be available after paying the monthly "Online Fee". Please login to your VDarts commercial account to make payments.



產品介紹

Product Introduction

功能介紹-1

D-Sub 螢幕訊號孔

D-Sub Port

網路孔

Network Port

鐳射開關


Laser Switch

電源開關

Power

電源接口

Power Interface





產品介紹

Product Introduction

功能介紹-2

提把

Handle

- 為輔助產品安裝所使用配件
- to assist in installing the product

投幣器

Coin Acceptor

錢箱

Coin box





產品介紹

Product Introduction

功能介紹-3

視訊鏡頭

Video Camera

飛鏢靶

LED Dartboard

呼吸燈條

LED light

音箱

Speakers

紅外線觸控顯示屏

Infrared Touchscreen

讀卡機

Card Reader






安裝說明

Product Installation Guide

VDarts Mini Plus離地面圖

Required height measurement of the VDarts Mini Plus





安裝說明

Product Installation Guide



事前鑽孔測量可以將背蓋拆卸比對，可以更快速的測量。

For easy drilling measurements on the wall, you can first remove the back cover of the product and use it as a guide.



安裝本產品建議2人以上且安裝「提把」輔助操作，操作並注意周遭人員與物品安全，做足安全措施以免安裝不當造成誤傷。

Caution :

Due to its weight, it is strongly advised for at least 2 people to install or mount the product using the handles found on the sides. Please pay attention to the safety of the people and other items in your surroundings.

Implement security measures to avoid improper installation that may cause harm or injury.



使用說明

Instructions for Use

01. 將電源以及網路接上。
Connect power cord and network cable.
 02. 按壓「 綠色電源按鈕」開機。
To turn on the machine, press the green button.
 03. 可將外接螢幕連接至本產品D-Sub接口使用。
Use the D-Sub port if you wish to connect an external monitor.
 04. 投幣器設定請參考13頁。
For coin setting instructions, please see page 13.
 05. 其他配置可進入遊戲設定中調整。(請參考09頁)
Other configurations can be adjusted in the game settings.
(See page 09 for more information.)
-
- ▶ 進入遊戲介面基本設定的項目中，刷GameKey卡即可調整語言、音量、等設定。
To change language, volume, and other settings, click the Settings option and swipe your GameKey card.
 - ▶ 遊戲投幣相關設定需要登入後台系統操作，請洽VDarts 服務窗口。
Please contact VDarts for coin acceptor configuration setting.



使用說明

Instructions for Use



GameKey管理卡**初次啟用**，必須至本公司管理後台綁定後方可使用，此卡可由附贈會員卡中選擇一張做使用。（請參考12頁）

If using for the first time, please choose one member card included in your package and visit the VDarts commercial platform to bind and enable your GameKey management card. (See page 12 for more information.)



商用平台

VDarts Commercial Platform



► <http://login.vdarts.net/dealer/login.html>



幫助中心
VDartsHelp




商戶平台
VDarts Commercial Platform



商用平台

VDarts Commercial Platform



可以修改使用者資訊以及登入密碼

Allows you to edit user information and login details.



查詢持有機器目前狀態

Check current status of your machine/s.



設定各個遊戲所需價格

Manage and set preferred price for each game.



商用平台

VDarts Commercial Platform

⚙️ gameKey管理

⚙️ gameKey

將會員卡轉成GameKey管理卡

Convert your member card into a GameKey card
for accessing the game setup.

📄 帳務明細

📄 Bill

查詢此機器帳務的紀錄

Check account details.

🏆 聯賽管理

🏆 League management

可建立屬於自己的賽事活動

Allows you to create leagues or competitions
using your machines.




投幣器設定

Coin Setting

01. 投幣器背面下方「●黑色按鈕」按兩次。

Press the bottom button on the rear side of the coin acceptor twice.



適用硬幣規格為，直徑15mm-29mm，
厚度1.2mm-3.5mm。

Coin Size Requirements :
Coin Diameter : 15mm-29mm
Coin Thickness : 1.2mm-3.5mm




投幣器設定

Coin Setting

02. 指示燈開始閃爍紅色燈表示進入設置模式。

The indicator light will start flashing to indicate that it is in the settings mode.



03. 指示燈開始閃爍後大量投入硬幣，直到指示燈不再閃爍，聽到軟體出現投幣聲效，表示設置完成。

Insert coins one by one until the indicator light is no longer flashing. You will hear a beep indicating setup is complete.





www.vdarts.net



臺灣總公司：利穎科技股份有限公司
地址：新北市中和區中正路764號7樓
電話：+886-2-82287256

廣州分公司：廣州名動科技有限公司
地址：廣州白雲區同泰路85號峻銘商務大廈1211房 (郵編: 510000)
電話：+86-020-87717272

Head quarter : Letswin Technology Co.,LTD.
Add : 7F., No.764, Zhongzheng Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-82287256

Branch : Guangzhou Mingdong Technology Co., LTD.
Add : Room 1211, Junming Commercial Building,
NO. 85 Tongtai Rd, Baiyun Dist, Guangzhou
City, Guangdong Province, 510000 China
Tel : +86-020-87717272